# TS10S 产品说明书




你好，TS10S！

# 目录

CONTENTS


01. 主界面
02. 下拉菜单
03. 主题
04. 车载设置
05. 一屏三显
06. 蓝牙
07. 音乐
08. 视频
09. 收音机
10. DSP(均衡器)
11. AUX
12. APK 安装器
13. 文件管理器
14. 方向盘按键
15. 车必装市场
16. 开机动画
17. 手机互联
18. 双屏异显
19. 360全景
20. HUAWEI HiCar

# 01. 主界面




返回键

首页键

历史记录：点击查看最近使用的应用，可选择是否分屏

电源键：短按静音，长按关机，再次点击开机

首页键：点击回到主界面

返回键：点击返回上一级

音量键：点击可调节音量加减，长按可连续调节

点击此方框区域可快速进入对应导航应用界面

快捷应用：点击可进入应用界面，长按可编辑

时间天气：点击可进入对应调节界面

媒体插件：点击可进入对应媒体界面

# 02.下拉菜单

wifi：点击互联网可在底部弹出快捷连接界面，长按可进入对应设置界面

蓝牙：点击可快速进入蓝牙界面

均衡器：点击进入音效调节界面

悬浮：点击打开悬浮球功能

时间天气显示区域


车载设置：点击可进入车载设置界面

截屏：点击可截取当前界面，保存至文件管理器

亮度音量：上下滑动可调节亮度及音量

清理内存：点击可关闭全部正在运行的应用




车载设置——显示，可对下拉菜单背景的效果进行选择（磨砂、渐变）

重启：点击重启车机

屏保：点击开启屏保

移动数据：长按可进入SIM卡设置界面

菜单：点击出现弹框，包含主题、管理应用、系统设置

# 03.主题

点击可对感兴趣的内容进行选择，选择完成后保存修改即可

点击进入下图进入我的主题界面

应用设置键：点击进入应用设置页




点击一个选定的主题，即可切换

# 04.车载设置

不休眠：汽车熄火后正常断电，车机设备不会快速启动

休眠一天：汽车熄火后24小时内为休眠状态，可快速启动，24小时后正常断电

选择你想使用的导航应用

无线上网、移动网络、更多的网络设置

亮度、字体、背景、壁纸等

声音设置混音设置

外温、空调、车门等显示设置

包含账号、语言选择、输入法设置、手机互联应用选择

MCU升级、系统升级、开发者选项、恢复工厂设置等

包含应用、存储、音量、显示、隐私、安全等

包含通用信息、硬件信息、存储信息、系统信息

语音按键唤醒软件、语音软件选择



# 05.一屏三显

一屏三显主界面 如下图，可根据个人喜好选择传统主界面及一屏三显界面，在工厂中可设置一屏三显功能是否开启

传统主界面如下图




一屏三显窗口显示区域

窗口功能：长按进行编辑，呈现左侧图片，可调节上方显示区域显示的内容，此处1号与4号位为第三方应用可选，若要更改为其它第三方应用，可到设置通用桌面窗口功能设置，长按需要更改的应用图标进行更改，如右侧图片






# 06.蓝牙

蓝牙连接操作步骤：打开手机蓝牙——点击下方配对按键——搜索按键——选择配对设备名称（如下图Wqy的Phone）——手机弹出PIN码框，输入PIN码——设备名称后方出现 证明连接成功




在蓝牙未配对成功之前，只能使用左图下方的配对、设置两个功能

# 07.音乐

播放模式选择包括单曲循环、列表循环、随机播放

播放目录页如下图，左侧分别对应播放列表、USB、SD卡、本地音乐、我的喜欢



# 08.视频

视频悬浮框如下图，悬浮框右上角按钮分别对应缩小、放大和关闭窗口，按住悬浮框任意位置可随意拖动

播放列表，蓝色为当前播放内容




播放目录 全屏模式 上一集 暂停 下一集 均衡器 设置（视频悬浮框、刹车设置）

# 09.收音机




低频步进

高频步进

此区域左滑可换页浏览保存的电台（p1-p18）

搜索频道

设置：声道选择（立体声/单声道）

均衡器

切下一个电台


BAND 切换 AM(中波)电台模式和 FM(调频)式，默认为 FM

切上一个电台

远近程切换搜索电台

# 10. DSP(均衡器)

## 环绕声





六种环绕位置模式，设置不同的位置，环绕效果的侧重点不同

## 均衡器首页




八种音效类型提供选择+自定义。通过调节不同频率的电信号来补偿和修饰各种声音源、声场、或扬声器效果

## 低音增强




调节不同频率的低音效果，区间值为 0-12（增强等级）

## 声场




可调整车内不同区域的音量。移动橘黄色圆点可针对想改正的座位区域调整音量以及低音增益

## 低音过滤




默认关闭，区间为 0-250Hz，频率越多低音过滤效果越大。可调节前/后喇叭效果


# 11. AUX

接入信号，显示视频画面

PS：原车右视接AUX通道





无视频输入时，界面显示：没有视频信号，如下图



# 12. APK 安装器

APK 安装器是一款专门用于应用安装的APP，支持多个设备类型操作、USB、SD卡等




安装示例：

1.将含有安装应用的 U 盘接入车机

2.打开（APK 安装器）

3.目录选择（USB0/USB1/USB2）切换 USB 端口

4.找到应用，点击安装

# 13. 文件管理器


文件管理操作步骤：


1.勾选所需管理的文件

2.底部弹出管理选项如下图

3.如执行复制或剪切,可到其他文件夹执行粘贴操作

4.未勾选时任何文件,可点击右下方 + 新建文件或文件夹




勾选此处可快速全选下方全部文件

管理选项包括：属性、复制、剪切、删除

# 14. 方向盘按键

学习步骤：
应用菜单点击进入方向盘界面

1.点击【开始】

2.选择要学习的按键，例如“音量+”

3.按下方向盘对应物理按键，学习后按键显示蓝色高亮

4.点击【结束】

需要清除学习记录时，先点【开始】再点【重置】

学习时，可根据需要选择高、低阻抗



# 15. 车必装市场

根据当下热门、下载排行、
专题推荐可下载应用

可下载常用APP

搜索：可快速找到想要下载的

首页键





管理界面如上图，可对应用进行管理包括更新、卸载、清除缓存等

# 16. 开机动画

开机动画操作步骤：
1.插入一个拷贝好MP4格式动画的U盘（储存至根目录），点击开机动画应用
2.下拉状态栏，点击菜单，页面弹框“从外部储存器导入”，如下图
3.点击“确定”后，输入密码Topway，准备好的MP4格式动画会被读取出现在下方列表中
4.最后点击选定的开机动画后，点击确定，开机动画设定完成

ps：导入的开机动画的格式有MP4和zip，开机动画会跟随导入的动画播放声音及影像，播放的时长为十秒钟



# 17. 手机互联

## Tlink5 支持无线 carplay + 无线/有线安卓auto




无线 carplay 连接步骤：

1.确认手机与车机连接蓝牙

2.打开TLink5，车机自动检测连接显示“连接中”

3.手机弹框确认“使用carplay 车载”

4.连接成功呈现右侧界面

有线Android Auto 连接步骤：

1.打开TLink5

2.使用USB线连接手机和车机

3.TLink5 将自动检测并连接

无线Android Auto 连接步骤：

1.开启蓝牙并搜索设备;

2.选择车机的蓝牙进行配对连接;

3.连接成功后车机显示应用画面(此时手机WiFi会自动连接车机热点)

# 18. 双屏异显（选配功能）

操作步骤：


1.打开设置——通用——视频输出设置，打开视频输出

2.连接视频输出盒子

3.在车机上选择想要播放视频的APP，如第三方app youtobe

4.当车机与视频输出显示同步时，在车机上点击home键去触发两个屏幕不同显示的功能，随后车机会返回主页，而视频输出仍然会继续播放

此功能可以达到两块屏幕不同显示的效果




# 19. 360全景卫士（选配功能）

1.主界面3D环绕：前视图全屏显示，手动点击可进行视角的旋转，汽车启动通电时，车机自动切换360全景模式

2.前视图：可在原始视图、俯视图、校正视图间来回切换






3.后视图：可在原始视图、俯视图、校正视图间来回切换



4.左视图



6.窄道模式：可在前窄道视图、完整窄道视图来回切换



5.右视图



# 20. HUAWEI HICar

HUAWEI HiCar (后续简称HiCar)是华为提供的人-车-家全场景智慧互联解决方案。可以将支持HiCar的手机和支持HiCar的车机连接后，在车机屏幕上使用手机的地图导航、音乐、通话等服务。HiCar 通过手机中的各类服务加上车机屏幕、按键、车载音响等设备，打造一种更安全、更便捷、更智能的驾车服务新体验

Doke区域：
1.时间/信号/电量:显示相应内容，不支持点击操作
2.应用/首页:点击可在应用图标页和首页之间切换
3.导航:点击切换到当前地图应用，再次点击弹出地图应用列表，可快速切换不同
4.音频:点击切换到当前音频应用，再次点击弹出音频应用列表，可快速切换不同
5.通话:点击切换到通话应用
6.语音球:点击可以唤醒智慧语音，进行语音操控。




无线连接步骤：
1.打开手机蓝牙
2.点击车机上的 HUAWEI HiCar 图标或者长按方向盘上的语音按键（部分车型不支持长按语音按键，请以实际支持情况为准）
3.将手机靠近中控屏幕，发现汽车后在弹框中选择“连接”并输入连接码，进行首次验证。随后弹出“允许自动连接HiCar智行”，选择允许即可